



TO ADJUST RADIUS: Using a flat-head screwdriver, turn adjustment screw to right to decrease radius, to left to increase it.

NOTE: Flush system before installation. Not recommended for use below 8' radius.

HALF PATTERN
PERFORMANCE CHART

Radius GPM ⊕ 30 PSI
8' 0.33
10' 0.51
12' 0.74
15' 1.16

PARA AJUSTAR RADIO: con un destornillador de punta plana, haga girar el tornillo de ajuste hacia la derecha para reducir el radio y hacia la izquierda para aumentarlo.

NOTA: Lave el sistema antes de realizar la instalación. No se recomienda para usar en un radio inferior a 8'.

| TABLA DE RENDIMIENTO<br>DE UN MEDIO DE PATRÓN |               |
|---|---------------|
| Radio   | LPM @ 2,0 BAR |
| 2,4m  | 1,24          |
| 3,0m  | 1,93          |
| 3,6m  | 2,80          |
| 4,5m  | 4,39          |